



Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Saugrohrdruck, Geber für Saugrohrtemperatur, Heizwiderstand (Kurbelgehäuseentlüftung)

- G2 - Geber für Kühlmitteltemperatur
- G62 - Geber für Kühlmitteltemperatur
- G71** - Geber für Saugrohrdruck
- G72 - Geber für Saugrohrtemperatur
- J248 - Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, im Wasserkasten mitte
- N79 - Heizwiderstand (Kurbelgehäuseentlüftung)
- T10 - Steckverbindung, 10-fach, orange, im Schutzgehäuse für Steckverbindungen, im Wasserkasten links
- T10f - Steckverbindung, 10-fach, im Motorraum vorn
- T14a - Steckverbindung 14fach, nahe Batterie
- T10w - Steckverbindung, 10-fach, weiß, im Schutzgehäuse für Steckverbindungen, im Wasserkasten links
- T121 - Steckverbindung, 121-fach
- 131 - Masseverbindung -2-, im Leitungsstrang Motorraum

- 608 - Massepunkt im Wasserkasten mitte

- * - Anschluß für Kühlerlüftersteuergerät/ Relais für Kühlerlüfter
- ** - Anschluß Klimaanlage

ws = weiss
 sw = schwarz
 ro = rot
 br = braun
 gn = grün
 bl = blau
 gr = grau
 li = lila
 ge = gelb
 or = orange
 rs = rosa